

RCA

MONITOR LED

MONI19LED



MANUAL DEL USUARIO

Índice

Precauciones de seguridad y mantenimiento	2
Características.....	2
Configuración básica.....	3
Luz indicadora de encendido	3
Configuraciones	3
Opciones del menú principal	4
Ajustes de imagen.....	4
Ajustes de la geometría	5
Temperatura de color	5
Ajustes del OSD	6
Reiniciar	7
Misceláneo	7
Solución de problemas	9
Especificaciones	10
Listado Service.....	11
Garantía.....	14

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el monitor antes de limpiarlo con un paño levemente humedecido.
2. Se recomienda limpiar la pantalla con un paño seco y sólo con el monitor desconectado.
3. No utilice líquidos con alcohol ni amoníaco.
4. El monitor está diseñado con aberturas de ventilación en la parte posterior del gabinete, no cubra ni bloquee estas aberturas.
5. Evite colocar el monitor cerca de calentadores eléctricos, que incluyen una habitación cerrada sin ventilación.
6. No inserte objetos ni rocíe aerosoles sobre la unidad.
7. No coloque el monitor sobre un lugar que no sea seguro, si se cae, puede dañarse y provocar lesiones al usuario.
8. Desenchufe el monitor si no lo utilizara por un período prolongado.
9. No coloque artículos pesados sobre el monitor ni sobre el cable eléctrico. No abra el panel posterior del monitor ya que éste contiene corriente de alto voltaje.
10. Este equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y este debe estar fácilmente accesible.
11. El aparato no debe quedar expuesto a goteo ni salpicaduras y no deben colocarse sobre el aparato objetos con líquidos tales como vasos, etc.
12. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad.

Para evitar riesgo de incendio o shock eléctrico, utilice siempre la fuente de alimentación suministrada o reemplazo originales.

Este producto utiliza una **fuentes de alimentación externa** (suministrada) cumpliendo con las siguientes especificaciones:

*Entrada de alimentación de la fuente: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0.6A MAX.

*Salida de alimentación de la fuente: 12 Vcc, 2.0A.

La fuente de alimentación suministrada es importada por:

MEGASAT S.A

Chacabuco 734 – Río Grande – Tierra del Fuego

Garantiza y distribuye:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Tte. Gral. J.D. Perón 2825 (C1198AAA) – C.A.B.A. – Argentina

Fabrica: Combate de Montevideo 755 – Río Grande – Tierra del Fuego

CARACTERÍSTICAS DE PÍXELES

Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.

Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio.

CARACTERÍSTICAS

Imagen color de alta calidad de 16,7 M.

Configuración de pantalla de imagen inteligente.

Menú con diseño simple y de fácil selección.

Interfaces de control inteligentes para realizar las configuraciones con facilidad.

Función automática: cuando no se realice ninguna configuración, el monitor realizará automáticamente las mejores configuraciones.

Configuración básica

- Inserte el cable VGA (cable de señal) en el conector de entrada VGA
- Conecte primero el monitor al adaptador (fuente de alimentación) y luego el adaptador al tomacorriente.
- Para encender el monitor, presione el botón de encendido/apagado (primer botón desde abajo en el panel posterior)

Luz indicadora de encendido

- La luz azul indica que el monitor está encendido.
- La luz azul indica que la señal funciona con normalidad.
- La luz azul parpadea para indicar que no hay señal de entrada.


Nota: La luz puede ser verde para algunos modelos

Configuración de la imagen en pantalla

El *panel de control* que se encuentra en la parte inferior tiene cinco botones.

Nota: Algunos modelos pueden presentar los botones en la parte posterior

- Menú/Enter:** Muestra el menú de opciones principales.
- Izquierda:** Ajusta las opciones. Se desplaza hacia abajo o cuando no se encuentra en el menú, ingresa al menú del modo DCR (opcional).
- Derecha:** Ajusta las opciones. Se desplaza hacia arriba o cuando no se encuentra en el menú selecciona el modo de imagen (opcional).
- Exit:** Sale del menú o cuando no se encuentra en el menú ajusta automáticamente la imagen
- Encendido/apagado:** Enciende o apaga el monitor.



Configuraciones

- Presione el botón MENU del panel de control.
- Presione el botón DERECHA O IZQUIERDA para cambiar las opciones en la pantalla de configuración.
- Presione el botón MENU nuevamente para acceder a las opciones de configuración.
 - Presione DERECHA O IZQUIERDA para saltar entre las opciones. Botón MENU para acceder
 - Presione DERECHA O IZQUIERDA para ajustar la configuración.

- c) Presione EXIT para regresar al menú principal.

Opciones del menú principal

Opciones del menú principal:

- 1) Ajuste de **IMAGEN**
- 2) Ajuste de **GEOMETRIA**
- 3) Ajuste de **TEMP. COLOR**
- 4) **AJUSTE OSD** (Menú en pantalla)
- 5) **REINICIAR**
- 6) **MISCELANEO**

1) AJUSTES DE IMAGEN

1.1 Ajuste del BRILLO

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **IMAGEN** para ajustar el brillo y luego presiones **Menú** para acceder.

Presione **Derecha o Izquierda** para ajustar el brillo de la imagen según su nivel deseado.

1.2 Ajuste del CONTRASTE

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **IMAGEN** y luego **CONTRASTE**. Presione **Menú** para acceder y luego **Derecha o Izquierda** para ajustar el nivel de contraste según la profundidad de la imagen deseada.

Presione **Menú** para salir.



1.3 Selección del MODO (modo de imagen)

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **IMAGEN** y luego **MODO**.

Presione **Menú** para acceder y luego **Derecha o Izquierda** para seleccionar el modo de imagen según el tipo de imagen utilizada (Usuario/Texto/Movie/Game).

Presione **Menú** para salir.



TEXTO



MOVIE



USUARIO



GAME


1.4 Ajuste del modo DCR (Contraste dinámico)

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **IMAGEN** y luego **DCR**. Presione **Menú** para acceder y luego **Derecha o Izquierda** para seleccionar **SI/NO** la opción **DCR**. Presione **Menú** para salir.

2) AJUSTES DE LA GEOMETRÍA

2.1 Ajuste de la posición horizontal (H-POSICIÓN)

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **GEOMETRÍA** y luego **H-POSICION**. Presione **Menú** para acceder y luego **Derecha o Izquierda** para ajustar la posición horizontal de la imagen. Presione **Menú** para salir.



2.2 Ajuste de la posición vertical (V-POSICIÓN)

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **GEOMETRÍA** y luego **V-POSICION**. Presione **Menú** para acceder y luego **Derecha o Izquierda** para ajustar la posición vertical de la imagen. Presione **Menú** para salir.

2.3 Ajuste de FRECUENCIA

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **GEOMETRÍA** y luego **FRECUENCIA**. Presione **Menú** para acceder y luego **Derecha o Izquierda** para ajustar la frecuencia de trabajo y controlar la estabilidad. Presione **Menú** para salir.

2.4 Ajuste de FASE

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **GEOMETRÍA** y luego **FASE**. Presione **Menú** para acceder y luego **Derecha o Izquierda** para comenzar el muestreo de píxeles mediante la estabilización de mejora de la fase. Presione **Menú** para salir.

2.5 Ajuste de FORMATO

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **GEOMETRÍA** y luego **FORMATO**. Presione **Menú** para acceder y luego **Derecha o Izquierda** para seleccionar la relación de aspecto (**Auto / 4:3 / 16:9**). Presione **Menú** para salir.

3) TEMPERATURA DE COLOR

3.1 Ajuste de TEMPERATURA DE COLOR


Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **TEMP. COLOR** y luego **Menú** para acceder.

Presione **Derecha o Izquierda** para seleccionar **CALIDO/FRIO/USUARIO** para las diferentes combinaciones de color.

3.2 Definido por el usuario

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **TEMP.COLOR** y luego **Menú** para acceder .Presione **Derecha o Izquierda** para seleccionar “**USUARIO**”.

Se brindan 3 rangos diferentes, utilice los botones **Derecha o Izquierda** para desplazarse entre las opciones **ROJO, VERDE Y AZUL**. Presione **Menú** para seleccionar y luego **Derecha o Izquierda** para incrementar el rango.




4) AJUSTES DEL OSD (Menú en pantalla)

4.1 Ajuste de IDIOMA

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **AJUSTE OSD** y luego **IDIOMA**. Presione **Menú** para acceder y luego **Derecha o Izquierda** para seleccionar el idioma preferido para el menú. Presione **Menú** para salir.

4.2 Ajuste la posición Horizontal (OSD H-POSICION)

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **AJUSTE OSD** y luego **Menú** para acceder. Presione **Derecha o Izquierda** para seleccionar **OSD H-Posición** y nuevamente **Menú** para ajustar. Utilice los botones **Derecha o Izquierda** para modificar la posición horizontal del **OSD**.



4.3 Ajuste la posición Vertical (OSD V-POSICION)

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **AJUSTE OSD** y luego **Menú** para acceder .Presione **Derecha o Izquierda** para seleccionar **OSD V-Posición** y nuevamente **Menú** para ajustar. Utilice los botones **Derecha o Izquierda** para modificar la posición vertical del **OSD**.

4.4 Ajuste del TIEMPO OSD

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **AJUSTE OSD** y luego **Menú** para acceder .Presione **Derecha o Izquierda** para seleccionar **TIEMPO OSD** y nuevamente **Menú** para ajustar. Utilice los botones **Derecha o Izquierda** para modificar el tiempo de permanencia del **OSD**.

4.5 Ajuste de la TRANSPARENCIA del OSD

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **AJUSTE OSD** y luego **Menú** para acceder. Presione **Derecha o Izquierda** para seleccionar **TRANSPARENCIA** y nuevamente **Menú** para ajustar. Utilice los botones **Derecha o Izquierda** para modificar la **transparencia** del OSD.

5) REINICIAR

5.1 AUTO CONFIGURACION

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **REINICIAR** y luego **Menú** para acceder. Presione **Derecha o Izquierda** para seleccionar **AUTO CONFIGURACION** y nuevamente **Menú** para restablecer la configuración de imagen predeterminada del monitor.



5.2 COLOR AUTO

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **REINICIAR** y luego **Menú** para acceder. Presione **Derecha o Izquierda** para seleccionar **COLOR AUTO** y nuevamente **Menú** para restablecer la configuración de color predeterminada del monitor.

5.3 REINICIAR

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **REINICIAR** y luego **Menú** para acceder. Presione **Derecha o Izquierda** para seleccionar **REINICIAR** y nuevamente **Menú** para restablecer la configuración predeterminada del monitor.

5.4 APAGADO AUTO

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **REINICIAR** y luego **APAGADO AUTO**. Presione **Menú** para acceder y luego **Derecha o Izquierda** para seleccionar **SI/NO** la opción **APAGADO AUTO**.

Presione **Menú** para salir.

6) MISCELANEO


6.1 HOTKEY

Presione el botón **Menú** para acceder al menú principal, seleccione el menú **MISCELANEO** y luego **Menú** para acceder. Presione **Arriba o Abajo** para seleccionar **HOTKEY** y nuevamente **Menú** para permitir el acceso rápido a diferentes tipos de ajustes.

MOD+DCR: Presione **Derecha o Izquierda** para seleccionar **MOD+DCR** y nuevamente **Menú** para seleccionar esta opción. Con los botones **Derecha o Izquierda** seleccionar los ajustes de **MODO** de imagen (Usuario/Texto/Movie/Game) ó **DCR** (Contraste dinámico) y con el botón **Menú** acceder a dicha opción.

BRI+CON: Presione **Derecha o Izquierda** para seleccionar **BRI+CON** y nuevamente **Menú** para seleccionar esta opción. Con los botones **Derecha o Izquierda** seleccionar los ajustes de control de **BRILLO** ó control de **CONTRASTE** y con el botón **Menú** acceder a dicha opción.

FOR+MOD: Presione **Derecha o Izquierda** para seleccionar **FOR+MOD** y nuevamente **Menú** para seleccionar esta opción. Con los botones **Derecha o Izquierda** seleccionar los ajustes de **FORMATO** (Auto/ 4:3 / 16:9) ó **MODO** de imagen (Usuario/Texto/Movie/Game) y con el botón **Menú** acceder a dicha opción.



6.2 SEÑAL

Indica el tipo de señal detectada por el monitor. En la parte inferior del recuadro se indica la resolución en que fue configurada la computadora.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1) NO SE MUESTRA NINGUNA IMAGEN EN LA PANTALLA

- a. Compruebe que el monitor esté encendido.
- b. Compruebe que el brillo y el contraste del monitor se encuentran dentro de la configuración normal.
- c. Verifique si el indicador de encendido está parpadeando. Si es así, indica que el monitor no está recibiendo la señal de entrada.
- d. Si el indicador de señal es una notebook o una laptop, asegúrese de que la señal se ha cambiado al modo de pantalla.

2) LA IMAGEN ESTÁ FUERA DE FOCO

- a. Verifique si el cable de señal está bien conectado (posición hacia arriba)

3) LA PANTALLA PARPADEA

- a. La energía no es suficiente para conectar el monitor o es demasiado débil.
- b. Para evitar un campo magnético alrededor del monitor, no coloque estos dispositivos cerca de él; altavoces, luces fluorescentes, transformador CA, ventilador de mesa, etc. Presione el botón EXIT y la función AJUSTE AUTOMÁTICO aplicará automáticamente la mejor configuración a la pantalla.

4) COLOR INCORRECTO O INUSUAL

- a. Si desaparece el color rojo, verde, azul o cualquier otro color, verifique si el cable de señal está bien conectado. Si el enchufe está mal conectado, la conexión no es buena.
- b. Pruebe conectar otra PC para comparar.

5) TODA LA PANTALLA SE MUESTRA CON RAYAS HORIZONTALES QUE SE DESPLAZAN HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO

- a. Asegúrese de que la frecuencia de la señal de entrada se encuentra entre 60-70Hz.
- b. Ajuste bien el cable de señal.

6) ¿CÓMO LIMPIAR EL MONITOR?

- a. Asegúrese de que el monitor esté apagado.
- b. No rocíe líquidos en la pantalla o en el panel de plástico directamente.

7) LIMPIEZA DE LA PANTALLA

- a. Utilice un paño suave y limpio. No utilice materiales de piel para limpiar la pantalla.
- b. Si aún está sucia, agregue un poco de líquido sin amoníaco y limpiador de vidrios sin alcohol para limpiarla.

8) LIMPIEZA DEL PANEL DE PLÁSTICO

- a. Utilice un paño suave y seco.
- b. Si aún está sucio, agregue un poco de líquido sin amoníaco y un limpiador sin alcohol y no abrasivo para limpiarlo.

ESPECIFICACIONES

- Monitor LED con soporte de mesa
- Pantalla: 18,5"
- Formato de pantalla: 16:9
- Resolución: 1360 x 768 pixeles
- Entradas de señal: VGA (x1)
- Tensión de alimentación: 12VDC
- Corriente: 2 A
- Medidas con soporte de mesa (cm): 44,5 (Ancho) x 35,7 (Alto) x 18 (Prof.)
- Peso: 2,18 Kg (aprox.)
- Accesorios: Manual de Instrucciones en español (x1)
 - Base (x1)
 - Cable de señal VGA (x1)
 - Cuello Base (x1)
 - Adaptador 12V (x1)

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO: Franklin 640 (C1405DEF) C.A.B.A. Tel. (011) 4983-7116/7722
ESTE LISTADO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO - REVISIÓN AGOSTO DE 2014

Para actualizar este listado y recibir asistencia on line regístrese en <http://postventa.radiovictoria.com.ar>.
 La página le brinda un Servicio de Atención al Cliente práctico y eficaz.
 Cuenta con acceso a información, preguntas frecuentes, consejos útiles y la posibilidad de registrar su producto y acceder a nuestro servicio de asistencias que incluye chat con un operador que lo asistirá en sus consultas.

PROVINCIA	TITULAR	LOCALIDAD	DOMICILIO	TELEFONO
Buenos Aires	BENITEZ JUAN CARLOS	9 DE JULIO	CORRIENTES 580	02317-424274
Buenos Aires	RODRIGUEZ BORIS ARIEL	ADOLFO GONZALES CHAVES	AMERICA 970	02983-481475
Buenos Aires	KRUG DANIEL ENRIQUE	ARRECIFES	SANTIAGO H. PEREZ 161	02478-453610
Buenos Aires	VALLE RICARDO ADOLFO	AZUL	URIBURU 163 PB	02281-432907
Buenos Aires	D'AMATO EDGARDO HUGO	BAHIA BLANCA	DONADO 540	0291-4523437
Buenos Aires	BARRIENTOS MIGUEL ANGEL	BAHIA BLANCA	UNDIANO 214	0291-4565647
Buenos Aires	BELÉN HERNÁN SAUL	BARADERO	BELGRANO 1702	03329-486248
Buenos Aires	GANDINI ALEJANDRO MIGUEL	BELÉN DE ESCOBAR	DON BOSCO 747	0348-4421290 / 0348-4421295
Buenos Aires	BALANZAT JUAN CARLOS	BELÉN DE ESCOBAR	IRIGOYEN Bernardo de (10) 309	0348-4428163
Buenos Aires	OYOLA AIRASCA ADRIAN C.	BELLA VISTA	AV.MATTALDI 1149	4666-0817
Buenos Aires	LLENDERROZOS OSCAR JOSE	BENITO JUAREZ	AV.CONSTITUCION 297	02292-454486
Buenos Aires	BANDER JORGE IGNACIO	BERISSO	CALLE 158 1071	0221-154884040 // 0221-4614984
Buenos Aires	SUBRERO DIEGO GUSTAVO	BOLIVAR	BO.BANCO PROVINCIA 21	02314-420715
Buenos Aires	DIAZ MAURO JAVIER	CAMPANA	AV.BALBIN 1068	03489-423155 // 03489-15657346
Buenos Aires	VICONDOA CLAUDIO OMAR	CARMEN DE ARECO	ALBERTI Y CTE ARECO 0	02273-442661
Buenos Aires	CIUCI GUSTAVO JOSE	CHASCOMUS	MACHADO 58	02241-425974
Buenos Aires	GONZALEZ GONZALO GERMAN	CHIVILCOY	SARMIENTO, Av. 208	02346-423998 / 434017
Buenos Aires	HEROLD MIGUEL OSCAR	DAIREAUX	LEVALLE Y URQUIZA 0	02316-454082
Buenos Aires	PEREZ JOSE MANUEL	DARREGUEIRA	ALSINA 597	02924-420713
Buenos Aires	BRUNO JOSE LUIS	DOLORES	BUENOS AIRES 395	02245-15426410
Buenos Aires	STAZZONI JESUS ABEL	FLORENCIA VARELA	AV.SAN MARTIN 2448	4237-2645
Buenos Aires	RIBOLINI YAQUELINE EDITH	FLORENCIO VARELA	BELGRANO 690	0810-999-3298 4287-0818
Buenos Aires	CASTEDO MARINA INES	GLEW	OBLIGADO Rafael 198	02224-420155 // 0800-666-4330 // 011-15-30664872
Buenos Aires	CASTEDO ANGEL JUSTO	GLEW	RAFAEL OBLIGADO 198	02224-420155 // 0800-666-4330 // 011-15-30664872
Buenos Aires	SIECOLA JORGE OSVALDO	GRAL. RODRIGUEZ	RIVADAVIA 532	0237-4850151
Buenos Aires	SAUCEDO GUSTAVO JAVIER	GRAND BOURG	AV.EL CALLAO 122	02320-439756
Buenos Aires	FIAMINGO TOMAS FRANCISCO	ISIDRO CASANOVA	MARCONI 3747	4694-6006 // 15-6909-9846
Buenos Aires	CACERES HECTOR OSCAR	JOSE CLEMENTE PAZ	ALTUBE José, Av. 2153	02320-573023 // 15-4997-7443 y radio ID 822*3094
Buenos Aires	SPIGA NESTOR MARIA	JUNIN	CTE. ESCRIBAO Y GANDINI	0236-4424676
Buenos Aires	MORGANTI WALTER ALBERTO	JUNIN	GENERAL PAZ 433	0236-4430670 / 4630678
Buenos Aires	DA TOS VIRGILIO D. E HIJO SH	LA PLATA	CALLE 68 1532	0221-4516021 // 4533618
Buenos Aires	LARRETAPE FERNANDO SERGIO	LINCOLN	AV.25 DE MAYO 298	02355-421816
Buenos Aires	PEREZ GUSTAVO ANIBAL	LOMAS DE ZAMORA	LAPRIDA Francisco N.1176 1178	4292-6168
Buenos Aires	DI GIACOMO RUBEN MARCELO	LOMAS DE ZAMORA	CASTRO Manuel 12	4243-0577
Buenos Aires	ATTENDANCE S.A.	LOMAS DE ZAMORA	HIPOLITO YRIGOYEN 9228	4239-2115 // 4292-8900
Buenos Aires	BRUERA JUAN CARLOS	LUJAN	LAVALLE 587	02323-426807
Buenos Aires	MORENO CLAUDIO RUBEN	MAR DE AJÓ	AV. LIBERTADOR 1124	02257-605432
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	MAR DE AJÓ	JORGE NEWBERRY 1434	02257-421750
Buenos Aires	TURCUMAN CARLOS ALBERTO	MAR DEL PLATA	BOLIVAR 3056	0223-4940723
Buenos Aires	IGLESIAS MIGUEL ANGEL	MAR DEL PLATA	SALTA 3519	0223-4764918 / 4760108
Buenos Aires	GONZALEZ OSVALDO HECTOR	MAR DEL PLATA	CHILE 1273 TIMBRE 2	Taller: 0223-4747892 // Domicilio: 0223-4748010
Buenos Aires	TECNICENTRO SRL	MARCOS PAZ	MONTEAGUDO 208	0220-4770334
Buenos Aires	ROLDAN DANIEL ANIBAL	MARCOS PAZ	BARTOLOME MITRE 129	0220-4772250
Buenos Aires	HARGUINTEGUY NORBERTO EDER	MARIANO ACOSTA	HEREDIA 3556	0220-4992492 / 1556208883
Buenos Aires	TETELBOIN LEON	MERCEDES	CALLE 16 1100 ESQUINA 45	02324-423014
Buenos Aires	BERRADE RAMON HORACIO	MERLO	AVELLANEDA 640	0220-4821460
Buenos Aires	ESPINOLA HORACIO OSCAR	MIRAMAR	AV.26 1990 ESQ.39	02291-431196
Buenos Aires	VILLORDO CARLOS ALBERTO	MORENO	MERLO 2665	0237-4632118
Buenos Aires	QUEVEDO ALBA LILIANA	MORON	Ntra. S. del Buen Viaje 1222	4627-5656 // 4629-4565
Buenos Aires	GARCIA FLORENTINA LUISA	MUÑIZ	AV. PTE. PERON 649	4664-3646
Buenos Aires	CAMEJO HORACIO ENRIQUE	NECOCHEA	CALLE 63 1745	02282-426134
Buenos Aires	ORLANDO CARLOS	OLAVARRIA	9 DE JULIO 2657	02284-426484
Buenos Aires	CAMPOS OTAMENDI ALBERTO JULIO	PERGAMINO	DR.ALEM 758	02477-421177
Buenos Aires	BOFFA EZEQUIEL	PIGUE	AV.CASEY 967	02923-406811
Buenos Aires	ELECTRONICA GB S.R.L.	PILAR	RIVADAVIA 998	0230-4430443 // 0230-4426085
Buenos Aires	GONZALEZ FERNANDO ARIEL	PUNTA ALTA	HUMBERTO PRIMO 646	02932-431980
Buenos Aires	SCALZONE JUAN CARLOS	RAMOS MEJIA	SAN MARTIN, Grl. Av. 1421	4658-2555 // 4464-7071
Buenos Aires	PASCUALE MARCELO DAMIAN	SAN ANDRES DE GILES	Calle N° 28 RAWSON 1231	02325-440018
Buenos Aires	MANNIO MIGUEL ANGEL	SAN ANTONIO DE ARECO	BELGRANO 343	02326-454214
Buenos Aires	AULETTA RICARDO ANGEL	SAN FERNANDO	PERON J. D.Tgrl. Av. 2102	4745-9834
Buenos Aires	GELSI SERGIO FABIAN	SAN FRANCISCO SOLANO	Calle N° 844 (J. López) 1823	4212-3063
Buenos Aires	F S S.R.L.	SAN FRANCISCO SOLANO	CALLE 847 2761	4213-0902 / 1554 / 3660
Buenos Aires	BASMADJIAN SERGIO LUIS	SAN ISIDRO	ITUZAINGO 133	4743-1086
Buenos Aires	PRESUTTI JOSE LUIS	SAN N. DE LOS ARROYOS	ALVAREZ 148	0336-4454729 / 4437634
Buenos Aires	PETROCELLI EDUARDO ENRIQUE	SAN N. DE LOS ARROYOS	GARIBALDI 672	0336-4432670
Buenos Aires	MENISALE ALBERTO RAUL	SAN PEDRO	BARTOLOME MITRE 1695	03329-425523
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	SANTA TERESITA	AV. 41 701 LOCAL 2	02246-520932
Buenos Aires	ROSSI RUBEN MARCELO	SARANDI	GÜEMES, Grl. 864	4265-2001 / 2229
Buenos Aires	FRANCO JORGE MIGUEL	TANDIL	9 DE JULIO 329	0249-4427017
Buenos Aires	LEVOTEC S.R.L.	TIGRE	CASTELLI 430	4005-0133
Buenos Aires	MILANESE JUAN CARLOS	TRENQUE LAUQUEN	MITRE 731	02392-432794 // 02392-15444975
Buenos Aires	SAINI SERGIO DANIEL	TRES ARROYOS	AV.BELGRANO 562	02983-427369
Buenos Aires	BALLESTEROS ALBERTO	VILLA BALLESTER	JOSE HERNANDEZ 3064	4767-2515 // 4768-5249
Buenos Aires	POZO FEDERICO WALTERIO	ZARATE	INDEPENDENCIA (46) 880	03487-433710
Capital Federal	SOLER COUTO DIEGO ALEJANDRO	BALVANERA	Gral J. de Urquiza 72 Dpto.2	200-88646 // 4812-4430
Capital Federal	ATTENDANCE S.A.	BELGRANO	AV.MONROE 3351	4545-0854 / 5574 / 0704 // 4585-4700
Capital Federal	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	CABALLITO	FRANKLIN BENJAMIN 640	4983-7722
Capital Federal	GATTUSO DEMETRIO	FLORESTA	ALBERDI JUAN B.3425	4619-1631/1265
Capital Federal	CIRILO JULIO	SAN TELMO	PERU 1223	4361-1758 / 1636 / 0538 / 0388 /9560/ 4300-1636
Catamarca	MEDICINA ENRIQUE VICTOR	VERSALLES	JUAN A. GARCIA 5509	4568-0096 / 4648-0902
Catamarca	GANDINI GUSTAVO ADOLFO	San F. del Valle de Catamarca	SAN MARTIN 225	0383-4451498
Chaco	COLOMBO ESTEBAN ALBERTO	San F. del Valle de Catamarca	AV. GÜEMES 173	0383-4746588
Chaco	PARCELLIER RICARDO JOSE MARIA	GRAL JOSE DE SAN MARTIN	12 DE OCTUBRE 375	03725-420499
Chaco	HERNANDEZ JUAN CARLOS	PRESIDENCIA R. SAENZ PEÑA	Hipólito Yrigoyen 439 AV.2	0364-4423888 / 4421392
Chaco	BONACORSI MARIO EVARISTO	RESISTENCIA	AV.HERNANDARIAS 750	0362-154333798
Chaco	ACOSTA PEREZ JOSE CARLOS	RESISTENCIA	AV.SARMIENTO 1255	0362-4424257
Chubut	MONTICELLI EDUARDO JORGE	COMODORO RIVADAVIA	ALEM 145	0297-4442629 / 4462725 / 4474010
Chubut	STEFANO MARCELO PABLO	ESQUEL	BARTOLOME MITRE 738	02945-451457
Chubut	OSSO JUAN JESUS	PUERTO MADRYN	SARMIENTO 588	0280-4458439 / 15-4573506
Chubut	FERNANDEZ ADOLFO GUSTAVO	TRELEW	BRASIL 253	02804-427073
Córdoba	FERREYRA MANUEL JORGE	ALTA GRACIA	PRUDENCIO BUSTOS 26	03547-15591611 / 420614
Córdoba	ZAPATA VICTOR NOEL	ARROYITO	CARLOS FAVARI 945	03576-423868
Córdoba	CAGNOLO OSVALDO ALDO	BELL VILLE	N C MENDEZ 52	03537-417225
Córdoba	MIRANDA DIEGO ALBERTO	CORDOBA	ROSARIO DE SANTA FE 511	0351-4265124
Córdoba	GARCIA JORGE RUBEN	CORDOBA	ARMENIA 1807	0351-4510452
Córdoba	FROLA FABIAN GUSTAVO	CORDOBA	Jerónimo L.de Cabrera 693	0351-4712874 // 0351-152358079 SMS
Córdoba	CORDOBA MARIA DEL CARMEN	CORDOBA	BV. Los Granaderos 2347 L.1	0351-4761859 / 156761395
Córdoba	FERNANDEZ CANIGIA AGUSTIN	CORRAL DE BUSTOS	BV. FAUDA 59	03468-423240
Córdoba	ZAYA GUSTAVO ANGEL	JESUS MARIA	AV. JUAN B. JUSTO 1065	03525-400600

PROVINCIA	TITULAR	LOCALIDAD	DOMICILIO	TELEFONO
Córdoba	GAUNA DANIEL GERMAN	JUSTINIANO POSSE	P.GUTIERREZ 559	03537-430126
Córdoba	BRERO DANIEL HORACIO	LABORDE	AVELLANEDA 740	03537-461315
Córdoba	CARNERO ADRIAN ONOFRE	LABOULAYE	SARMIENTO 174	03385-421219
Córdoba	GERBAUDO SILVIO PEDRO	LAS VARILLAS	TUCUMAN 129	03533-420195
Córdoba	CAPALDI ABEL OMAR	RIO CUARTO	PAUNERO 832	0358-4623003
Córdoba	FERNANDEZ HECTOR HORACIO	RIO SEGUNDO	SANTIAGO SUD 1173	03572-422751
Córdoba	ROBOTTI VICTOR HUGO	RIO TERCERO	AV. PIO X 365	03571-423330
Córdoba	APICELLA ANTONIO BLAS	RIO TERCERO	AV. GRAL. SAVIO 18	03571-504727 // 03571-15536561 // 03571-15416365
Córdoba	CONTRERAS FERNANDO JULIAN	SALSIPUEDES	AV.SARMIENTO 217	03543-493000
Córdoba	NIVOLI RAMON JUAN A.	SAN FRANCISCO	GRAL PAZ 123	03564-435499
Córdoba	CARRIZO GERARDO GABRIEL	SAN FRANCISCO	CORDOBA 457	03564-498079
Córdoba	ZARATE ANA LAURA	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	JOSE ADAN 250	03546-447711 // 03546-15477202 // 03546-490392
Córdoba	GOMEZ MAURICIO EZEQUIEL	VILLA CARLOS PAZ	SOLIS ESQ. URQUIZA 0	03541-15669093 // 03541-15676762
Córdoba	DIAZ JOSE DEL CARMEN	VILLA CARLOS PAZ	INDIA 2256	03541-428372
Córdoba	MIGNOLA ADRIAN AMADEO	VILLA MARIA	SAN JUAN 1799	0353-4523466
Corrientes	PORTILLO RICARDO LUIS	CORRIENTES	PLACIDO MARTINEZ 1402	0379-4430719 / 4230181
Corrientes	AYALA AUGUSTO	CORRIENTES	ESPAÑA 770	0379-4431320
Corrientes	MEZA ALFREDO ANTONIO	PASO DE LOS LIBRES	YATAY 2054	03772-635177
Entre Rios	AGUILAR CARINA ANDREA	COLON	25 DE MAYO 218 / 222	03447-424312
Entre Rios	CAPPELLO SILVINO	CONCEPCION DEL URUGUAY	J.J. DE URQUIZA 578	03442-427877
Entre Rios	DUS ANDRES DANIEL	CONCORDIA	URDINARRAIN 342	0345-4214473/423-0659
Entre Rios	WELIZKO JORGE FERNANDO	CRESPO	RIVADAVIA 922	0343-4951863
Entre Rios	CAMINOS PEDRO MARCIANO	GUALEGUAY	ALARCON MUNIZ 206	03444-426842
Entre Rios	KROH ADALBERTO RUBEN	GUALEGUAYCHU	SANTIAGO DIAZ 22	03446-428380
Entre Rios	ZAPATA DANIEL FELIPE (Electrónica)	PARANA	GUALEGUAYCHU 422	0343-4320330
Entre Rios	FOLETTU HUGO RAMON	PARANA	FRANCISCO SOLER 2632	0343-4310922
Entre Rios	DELALOYE JULIO RICARDO	SAN JOSE	CETTOUR 1992	03447-470260
Formosa	MENDOZA ABEL	CLORINDA	B° 442 Vlv. MZ.129 CASA 2 0	03718-424128
Formosa	GONZALEZ ALBERTO	FORMOSA	FOTHERINGHAM 1099	0370-4436973
Formosa	ELECTRONICA THOMPSON SRL	FORMOSA	Policia de Territorios Nac. 1064	0370-4430805 // 0370-154566469
Jujuy	MAMANI EDUARDO	LIB GRAL SAN MARTIN	TUCUMAN 279	03886-431812
Jujuy	ARRUETA BURGOS SANTOS P.	PERICO	E.ZEGADA 47	0388-4911696
Jujuy	CORONEL AMADO FELIPE	SAN PEDRO	BARTOLOME MITRE 451	03888-420969
Jujuy	MAZZEO NICOLAS	SAN SALVADOR DE JUJUY	SAN MARTIN 1084	0388-4222526
Jujuy	HUERTAS WALTER NESTOR V.	SAN SALVADOR DE JUJUY	SENADOR PEREZ 527	03888-4221806 / 15-580-6360
La Pampa	HAPPEL MIGUEL ANGEL	GENERAL PICO	CALLE 14 56	02302-430672 / 02954-435880
La Pampa	PANELLI ADRIAN OMAR	SANTA ROSA	1° DE MAYO 1258	02954-424377 / 02954-424148
La Pampa	HAPPEL MIGUEL ANGEL	SANTA ROSA	CORONEL GIL 591	02954-435880
La Pampa	GARCIA CARLOS ALBERTO	SANTA ROSA	AV.ROCA 179	02954-426602 / 426836
La Pampa	FORTE JORGE CARLOS	SANTA ROSA	PASTEUR 246	02954-437902
La Pampa	VILLARREAL MARIA ESTHER	TOAY	ZORZAL 5531	02954-15394360
La Rioja	GAETAN MARIA GABRIELA	CHILECITO	EL MAESTRO 190	03825-15416197
La Rioja	VASQUEZ GUSTAVO ROBERTO	LA RIOJA	ESPAÑA 450	0380-4465354 // 4434326
Mendoza	FISCHER OSCAR	GENERAL ALVEAR	PATRICIAS MENDOCINAS 144	02625-422295 / 15400157
Mendoza	VIDEO SISTEMAS S.A.	GODOY CRUZ	JUAN B. JUSTO 595	0261-4241111 / 4241137 / 4244459 / 4249601
Mendoza	CAIRO EDUARDO FAUSTINO	Libertador GRAL SAN MARTIN	O'HIGGINS (P.59) 285	0263-4423604
Mendoza	GOMEZ CARLOS LUIS	MALARGUE	AV. GRAL. ROCA 672 ESTE	0260-4471287 // 0260-154408206
Mendoza	DI GERONIMO ALEJANDRO	SAN RAFAEL	CARLOS W. LENCINA 50	0260-4425620
Mendoza	CUELLO ARNALDO ROBERTO	SAN RAFAEL	ALEM 458	0260-4434933 // 0260-4421264
Mendoza	CINTA DANIEL ALFREDO	SAN RAFAEL	CORONEL CAMPOS 690	0260-4447655
Misiones	RYSER FEDERICO ERNESTO	ELDORADO	C.M.DE ALVEAR 638	03751-423275
Misiones	PASTORI DANIEL ANTONIO	ELDORADO	POLONIA 24	03751-424014
Misiones	QUEL JUAN ERNESTO	JARDIN AMERICA	AV.LIBERTAD 591	03743-460195
Misiones	DEMITRENKO HECTOR RAUL	LEANDRO N ALEM	COMBATE DE OBLIGADO 247	03754-421236
Misiones	BOJARYN ANDRES	OBERA	GUILLERMO RUFF 805	03755-15650857
Misiones	FOUCE JUAN CARLOS	POSADAS	AV LOPEZ TORRES 2623	0376-4425921
Misiones	RODRIGUEZ RUBEN DOMINGO	PUERTO RICO	ALTE.BROWN 25	03743-476318
Neuquen	PEREZ OMAR	NEUQUEN	JUJUY 78	0299-4432542
Neuquen	GATTI ELECTRONICA S.H.	NEUQUEN	JULIO A.ROCA 1124	0299-4431489 / 4434855
Neuquen	ROOSZ ALEXANDRA CRISTINA	SAN MARTIN DE LOS ANDES	PERITO MORENO 795	02972-425155
Neuquen	ESTRADA RODRIGO JAVIER	VILLA LA ANGSTURA	LOS MAQUIS 98 LOCAL 2	0294-4494565
Rio Negro	SOCOLOVSKY CARLOS LEON	BARILOCHE	12 DE OCTUBRE 1575	0294-4430219
Rio Negro	SOTO ANDREA VIVIANA	GENERAL ROCA	SAN JUAN 1674	02984-427200 0810-222-7703
Rio Negro	CRAGNOLINI RODOLFO LUIS	GENERAL ROCA	BRASIL 1010	0298-4433178 // 0298-154744641
Rio Negro	BIASSONI RITA CRISTINA	RIO COLORADO	SAENZ PEÑA 297	02931-432688
Rio Negro	TRIEE ELECTRONICA SH	VIEDMA	ALEM 233	02920-420646
Rio Negro	CARRICAVUR ALBERTO OSCAR	VILLA REGINA	BELGRANO 184	0298-4461608
Salta	DONAT ELIO DANTE	ORAN	25 DE MAYO 40	03878-421790
Salta	CAMPOS CARLOS ARIEL	ROSARIO DE LA FRONTERA	SOLDADO SANGUINO 20	03876-483562
Salta	LOPEZ JOSE RAFAEL	SALTA	LERMA 489	03873-410746
Salta	DIAZ JOSE Y MAIDAANTOUN S.H.	SALTA	GRAL. ALVARADO 920	0387-4317874
Salta	SUCESORES DE YEIZEL KATZ	TARTAGAL	ALBERDI 11	03873-422849
Salta	CARDONA MOISES	TARTAGAL	SARMIENTO 485	03873-423455
San Juan	INGEN S.R.L.	BARRIO RAWSON	AV. ESPAÑA 1920 SUR	0264-4281428 // 0264-154196919
San Juan	TOLEDO ELIO LUIS	SAN JUAN	Salta (N) 407	0264-4220210 / 4220618 / 4213684
San Luis	VALBUENA CESAR	MERLO	LOS ALMENDROS 255	02656-476466
San Luis	RIZZOTTO CARLOS ANTONIO	SAN LUIS	AV. ESPAÑA 831	0266-4351369
San Luis	VARGAS EDUARDO RUBEN	VILLA MERCEDES	PUEYRRREDON 1176	02657-421934
Santa Cruz	APABLAZA WALTER ROGELIO	LAS HERAS	SAN MARTIN 1029	0297-154365683
Santa Cruz	BERRA OSCAR ALBERTO	PUERTO SAN JULIAN	ROCA 1173	02962-454177
Santa Cruz	D'AMELIO ANIBAL CARLOS	RIO GALLEGOS	RECONQUISTA 180 LOCAL 1	02966-15353832
Santa Fe	REYNOSO ESTEBAN GERMAN	BARRANCAS	Aristóbulo del Valle 960 / 966	03466-420509
Santa Fe	POGGI HORACIO SEBASTIAN	CANADA DE GOMEZ	RIVADAVIA 1467	03471-422437
Santa Fe	ECHEGOYEMBERRY JORGE	CAPITAN BERMUDEZ	9 DE JULIO 312	0341-4913210
Santa Fe	GENRE MARCELO ANGEL	CARCARAÑA	AV. LA PLATA 1767	0341-4940434
Santa Fe	MARZIALETTI LEANDRO y ROSSO L.	CASILDA	Lisandro de la Torre2421	03464-427472
Santa Fe	MASEDO SEBASTIAN ALBERTO	LAGUNA PAIVA	SARMIENTO 1229	0342-4940145
Santa Fe	CUSSIT ELEODORO GUSTAVO	LAS TOSCAS	CALLE 15 446	03482-492377
Santa Fe	PACHECO SEBASTIAN ALEJANDRO	LOS QUIRQUINCHOS	URQUIZA 653	03465-462095 // 03465-15404325
Santa Fe	CROCCÉ MARIA JESUS DEL LUJAN	MACIEL	C. P. STELZER 977	03476-471560
Santa Fe	ZAMATTEO CLAUDIO OMAR	RAFAELA	BV.ROCA 475	03492-422292 / 437656 / 502292
Santa Fe	MAINA FEDERICO RUBEN	RAFAELA	PELLEGRINI 86	03492-570068
Santa Fe	SPONTON ALFREDO ADOLFO	RECONQUISTA	HEBEGGER 1516	03482-421523
Santa Fe	ORZAN SILVINA ELISABET	RECONQUISTA	SAN MARTIN 1520	03482-424493 / 03482-15419851
Santa Fe	SIRNA CARLOS ROBERTO	ROSARIO	PARAGUAY 1374	0341-4260769 4263328
Santa Fe	DOMINGUEZ GERARDO RAUL	ROSARIO	AV.FRANCIA 1380	0341-4302811
Santa Fe	BONGELLI VERONICA DANIELA	ROSARIO	RODRIGUEZ 302	0341-2432632
Santa Fe	ACHILLI ERNESTO	ROSARIO	1° DE MAYO 2356	0341-4827973
Santa Fe	FEDELE OMAR EMILIO	SAN JORGE	MITRE 979	03406-443363
Santa Fe	PESIRI ANTONIO ALBERTO	SANTA FE	DR.ZAVALLA 2664	0342-4557889 // 0342-155359799
Santa Fe	GALVEZ ALBERTO ESTEBAN	SANTA FE	AV.FACUNDO ZUVERIA 5321	0342-4841001
Santa Fe	GAGLIARDI SEBASTIAN JOSUE	SANTA FE	9 DE JULIO 2785	0342-4520804 / 4533563
Santa Fe	BROSSIO O. y BLAZQUEZ A. D. SH	SANTO TOME	FALUCHO 2201 2213	0342-4751528
Santa Fe	DEGIOVANNI CARLOS ALBERTO	VENADO TUERTO	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	03462-424613 / 463548
Santa Fe	CASARINI PEDRO DAVID	VENADO TUERTO	MITRE 505	03462-463588 // 03462-463587
Santa Fe	BAN FELIX O. y ARECCO R. S.H.	VENADO TUERTO	HIPOLITO IRIGOYEN 1512	03462-424061
Santiago del Estero	KOPOVOY WALTER EMMANUEL	QUIMILI	Belgrano e Indep. 0 3° cuadra	03843-422598 // 03843-15401358
Santiago del Estero	LOUTFI ELISA	SANTIAGO DEL ESTERO	RIVADAVIA 833	0385-4213872
Tierra del Fuego	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	RIO GRANDE	Combate de Montevideo 755	02964-422117 / 02964-426329
Tucumán	GRAMAJO JORGE JULIO	CONCEPCION	JOAQUIN V.GONZALEZ 754	03865-423336 / 03865-15690596
Tucumán	GONZALEZ DIEGO CARLOS A.	CONCEPCION	BELGRANO 268	03865-421202 / 15626650
Tucumán	CABANAY JOSEFA ANGELA	CONCEPCION	LAMADRID 290	03865-424666
Tucumán	PALMERA BUSINESS S.R.L.	SAN MIGUEL DE TUCUMAN	AV. BELGRANO 1794	0381-4330128 // 4238086

NOTAS:

CERTIFICADO DE GARANTIA

CON GARANTIA DE: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Tte. Gral. J.D.Perón 2825 (C1198AAA) CABA

FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Combate de Montevideo N° 755 – C.P. (9420) Río Grande Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:

Franklin 640 -(C1405DEF) CABA Tel: (011) 4983-7116 / 7722

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa. Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o rayaduras

causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados. Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

D. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 1 (un) Año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA
Tel: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** los cuales figuran en listado adjunto.
 - Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.
- Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA.
- **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A** se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.
- Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.**

NOMBRE DEL PROPIETARIO
DOMICILIO.....tel:
FECHA DE VENTA.....FACTURA N°
FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA.....

N° DE SERIE